



Supi Sauna Wax 1L

Beskyttelsesmiddel til indvendige træoverflader, indeholder naturlig voks.

Til saunabænke, panelvægge og lofter, døre og vinduesrammer.

En overfladebehandling til træoverflader i saunaer. Voksen absorberes i træet og danner en naturlig barriere mod snavs og vand.

Farver: Kan tones i Tikkurila forskellige farver. Standardfarver sort, hvid og grå.

Dækning: 10–13 m²/l, afhængig af træsort.

Påføringsmetode: Påfør med en skumbørste, svamp eller børste med kunstige børster.

Tør om ca. 30 minutter til 1 time. Klar til brug efter 24 timer.

Anvendelsesvejledning:

- Overfladen, der skal behandles, skal være tør, temperaturen i sauna mindst +5 °C og luftfugtighed under 80 %.

Forberedelse af overfladen:

- **Nye og rene træoverflader:** Rengør træoverfladen for snavs og støv. Fugt overfladen let med vandspray, lad tørre og slib de løse træfibre af. Fjern slibestøvet.
- **Gamle og snavsede overflader:** Vask med Supi Saunapesu rengøringsmiddel i henhold til instruktionerne, skyl grundigt og lad tørre. Slib og tør slibestøvet af. Efterlader du spor af tidligere behandlingsstoffer under voksen, bliver slutresultatet mere blankt end på ubehandlet træ. Ikke egnet til olierede (f.eks. Supi Laudesuoja) træoverflader, medmindre olien er slidt næsten helt væk. Beskyt gulve godt før behandling, da Supi Sauna Wax let optages i keramiske flisefuger.
- **Anvendelse:** Omrør Supi Sauna Wax grundigt, også under brug. Påfør et lag voks på langs af brættet, og brug ikke mere voks end træet kan absorbere i en enkelt påføring. Fordi voksen er meget flydende, er den bedst egnede påføringsmetode en skumbørste eller svamp. Overfladen vil føles glat, hvis der påføres for meget voks.

Du kan prøve farvet Supi Sauna Wax på et skjult sted for at sikre, at farven er rigtig. Den endelige farve på overfladen afhænger af træsorten.

Tistrup - Odinsvej 1- 6862 Tistrup- CVR-nr.:37422754

Tlf. +45 42 75 82 57 - www.saunatrae.dk - Mail: info@saunatrae.dk

Produkt datablade:

For at opnå en ensartet farve behandles små overflader i én kontinuerlig påføring og store panelflader 1-2 paneler ad gangen.

Forvarm og ventilér saunaen grundigt inden brug.

Termisk modificerede træoverflader bør behandles med Supi Sauna Wax tonet til farve TVT 318R.